



SHC 4365 SAÇ KESME MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

RU

AR



for Turkey

www.sinbo.com.tr

Русский

SINBO SHC 4365

АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 2 Вт

Напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

- * Лезвие из высококачественной нержавеющей стали
- * Мощный роторный мотор
- * Выключатель
- * Адаптер со шнуром питания
- * Включена чистящая щетка, смазочное масло, расческа для стрижки
- * Встроенная никель-кадмиявая батарея, 1*600 мА

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прибор, поставляемый с завода, еще не готов к эксплуатации. Перед использованием его необходимо зарядить.
2. Включите адаптер в розетку. Предупреждение! Этот прибор должен заряжаться при определенном напряжении (230 В переменного тока, 50 Гц). Во время зарядки изделия выключатель должен быть установлен в положение "0" ("0" должен быть виден). Перед первым использованием продолжительность зарядки должна составлять 16 часов.
3. Устройство готово к использованию после зарядки. Его можно использовать с прикрепляющейся расческой-насадкой или без нее. Для установки прикрепляющейся расчески-насадки перемещайте ее по режущей головке до щелчка. Во время установки или снятия расчески-насадки прибор должен быть выключен.
4. Прикрепляющаяся расческа-насадка легко регулируется. Просто перемещайте ее вверх или вниз относительно режущей головки. Можно выбрать 4 разные длины стрижки в пределах от 3 мм до 6 мм. Выбранное положение насадки на режущей головке определяет длину стрижки.
5. После эксплуатации устройства выключите его. Чтобы сохранить емкость аккумуляторной батареи, рекомендуется использовать устройство до полной разрядки аккумуляторной батареи перед тем, как повторно заряжать устройство.

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ

Обязательно выключайте устройство перед заменой режущей головки!

Если устройство стало хуже работать после длительного использования несмотря на постоянную чистку и уход, следует заменить режущую головку (режущую головку можно заказать в качестве запасной части в сервисном центре).

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой или обслуживанием устройства выключите его!

Чтобы устройство находилось в отличном рабочем состоянии, важно придерживаться следующих указаний:

Чтобы сохранить емкость аккумуляторной батареи, рекомендуется использовать устройство до полной разрядки аккумуляторной батареи перед тем, как повторно заряжать устройство.

Протирайте устройство только мягкой тканью (при необходимости, ее можно слегка смочить). Не используйте растворители или смазочные материалы для ухода за устройством.

После эксплуатации снимите прикрепляющуюся расческу-насадку и удалите оставшиеся волоски срезющей головки с помощью щеточки.

Чтобы машинка хорошо стригла и имела длительный срок службы, важно часто смазывать режущую головку.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ

- Во время зарядки машинка для стрижки должна находиться в месте, где исключен контакт с влагой, водой или любыми другими жидкостями.

- Никогда не пытайтесь вынимать посторонние предметы из машинки с помощью остроконечных инструментов (например, расческой с длинной ручкой).

- Всегда выключайте машинку перед тем, как положить ее на поверхность, а также между операциями стрижки.

- Зацищайте шнур питания от повреждений. Не тяните за шнур питания. Если шнур питания поврежден, обратитесь в сервисный центр. Базу для зарядки можно заказать в сервисном центре.

- Следите, чтобы шнур питания не контактировал с горячими поверхностями.

Не прикасайтесь к подвижным лезвиям, когда машинка для стрижки включена.

- Не пользуйтесь машинкой, если режущая головка повреждена или сломана, иначе это может привести к серьезной травме.

- Нельзя подвергать устройство воздействию температуры ниже 0°C или выше +40°C в течение длительного периода времени. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на машинку.

- Всегда выключайте устройство во время зарядки ("0" должен быть виден).

- Электрические приборы – не игрушки для детей. Не разрешайте ребенку прикасаться к электрическому прибору

Если возникают какие-либо проблемы или перебои в работе устройства, его нужно выключить и вынуть штепсельную вилку из розетки. Сдайте на проверку машинку вместе с зарядным устройством в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ

Когда Вы со временем решите выбросить машинку для стрижки, пожалуйста, извлеките батарею. Не выбрасывайте батареи вместе с обычными бытовыми отходами. Сдайте их отдельно в специально отведенный для этого пункт приема утильсырья.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-4365-26022016

Наименование _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев

Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: «Деима Электромеканик Урюнпеп Иншаат Спор Малземелери Ималат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидэрэ Мекки, Джихангир Max. Поверджин, Джад. № 4, Авдыхылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»
105187, г. Москва, ул. Щербаковская 53, корп. 15, РФ
ИНН 7719269331 ОКПО 771901001