



# VIGOR®

формула комфорта

## НХ-5911 ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

**!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!**

## **Меры предосторожности**

1. Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими параметрами на приборе и в настоящей инструкции.
2. Перед использованием в первый раз, тщательно промойте все части прибора, которые контактируют с продуктами.
3. Перед включением убедитесь, что все части прибора четко зафиксированы.
4. Не погружайте корпус прибора или штекер в воду или другие жидкости.
5. Никогда не тяните за шнур для отключения прибора, возьмитесь за штекер и вытяните его из розетки.
6. Используйте блендер только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
7. Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался за край стола и был доступен для детей.
8. Не используйте химически активные жидкости (бензин, спирт, керосин, различные растворители) и абразивные материалы для протирки корпуса прибора.
9. Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра взрослых.
10. Не помещайте в блендер горячие ингредиенты (> 70 °C).
11. Прибор позволяет работать быстро и эффективно. При этом продолжительность непрерывной работы не должна превышать 1 мин.
12. Необходимо внимательно обращаться с любым электрическим прибором при использовании его рядом с детьми.
13. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

14. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
15. Следите, чтобы с движущимися частями прибора не контактировало ничего, кроме пищевых продуктов, предназначенных для размалывания, измельчения и т.д.
16. Всегда отключайте прибор от электросети, когда Вы его не используете.
17. Отключайте прибор от электрической сети:
  - перед промывкой или чисткой
  - после окончания эксплуатации
  - в случае любых неполадок.
18. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
19. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
20. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
21. В случае использования прибора для приготовления еды для детей рекомендуется предварительно простерилизовать насадку с лезвиями и сами лезвия.
22. Не прикасайтесь к лезвиям прибора, если прибор выключен, но подключен при этом к электросети.
23. В процессе эксплуатации прибора внимательно следите за недопущением контакта прибора с пальцами, волосами, одеждой и т.д.
24. Не допускайте контакта провода с горячими поверхностями и острыми углами.
25. Не пользуйтесь прибором с поврежденным проводом или штекером, после падения прибора или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в гарантийную мастерскую для обследования, замены или ремонта прибора.
26. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

## **ВНИМАНИЕ!**

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

## **СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ**

1. Кнопка включения
2. Кнопка турбо
3. Корпус прибора
4. Насадка с лезвиями
5. Кнопки для отсоединения/присоединения насадок



## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Перед первоначальным использованием промойте нижнюю часть блендера теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Корпус снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается целиком погружать корпус в любые жидкости и мыть его водой.

## **РАБОТА**

- Подключите прибор к электросети.
- Во избежание выплескивания смеси, перед включением погрузите блендер в смешиваемые продукты.
- Нажмите кнопку-предохранитель, а затем нажмите кнопку включения. Если убрать палец с кнопки включения в процессе работы с прибором, он остановится.
- Для достижения оптимального результата при работе блендером совершайте им движения вверх-вниз.

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Время непрерывной работы блендера не должно превышать 1 мин, перерыв между включениями – также не менее 1 мин. Максимальное количество циклов – 3. По завершении 3 циклов включений/выключений отключите прибор и дайте ему остыть. Не забывайте отключать прибор от электросети, когда не пользуетесь им.

Чтобы не повредить лезвия, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, рис, приправы и кофе.

По завершении работы, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- После окончания работы отпустите кнопку включения и отключите прибор от электросети.
- Промойте нижнюю часть блендера с лезвиями теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Корпус протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Избегайте контакта лезвий с пальцами.

## **ХРАНЕНИЕ**

- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в сухом чистом недоступном для детей месте.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии, здоровью человека и животных.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Питание	220-240 В, 50Гц
Номинальная мощность	350 Вт
Максимальная мощность	800 Вт
Срок службы	2 года
Дата выпуска	30.01.2016

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и при соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



VIGOR HUNGARY KFT  
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY  
[www.vigor.ru](http://www.vigor.ru)