

# SUPRA

Руководство по эксплуатации

**ТРИММЕР  
NTS-103**



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки волос SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если машинка для стрижки волос перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Меры безопасности.....	3
2. Устройство прибора .....	4
3. Установка элемента питания .....	5
4. Эксплуатация прибора.....	5
5. Чистка и уход.....	5
6. Безопасная утилизация.....	6
7. Технические характеристики .....	6

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

!!! Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Перед использованием машинки для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Запрещается использовать неисправный прибор.
2. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправности или некорректной работы прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
3. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
4. Выключайте устройство тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
5. Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
6. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
7. Храните прибор в недоступном для детей месте.
8. Не позволяйте детям использовать машинку для стрижки волос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
9. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
10. Устанавливайте элемент питания со строгим соблюдением полярности.
11. Если вы не планируете использовать прибор в течение длительного времени, извлеките из него элементы питания во избежание утечки электролита.
12. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
13. Храните прибор в сухом помещении. Температура окружающей среды не должна превышать 60°C.
14. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.



## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Защитный колпачок
2. Насадка для удаления волос в носу или ушах
3. Переключатель питания ON/OFF
4. Корпус прибора
5. Крышка отсека для элемента питания
6. Насадка для стрижки бровей, бакенбардов, усов или бороды.

## УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку отсека для элемента питания, повернув ее против часовой стрелки.
2. Установите элемент питания типа AA, соблюдая полярность.
3. Установите крышку обратно так, чтобы отметка на крышке совпала с отметкой на корпусе прибора, затем закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке, при этом должен раздаваться щелчок.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Насадка (2) предназначена для удаления волос в носу или ушах.

1. Снимите защитный колпачок.
2. Включите прибор переключателем питания.
3. Осторожно вставьте металлический наконечник в ноздрю или в ухо, чтобы срезать нежелательные волосы.
4. По окончании использования выключите прибор переключателем питания.

Насадка (6) предназначена для стрижки бровей, бакенбардов, усов или бороды.

1. Снимите насадку для удаления волос (2), повернув её против часовой стрелки.
2. Присоедините насадку для стрижки (6) к корпусу прибора, повернув ее по часовой стрелке до щелчка.

3. Включите прибор переключателем питания.
4. Подстригите или подравняйте брови, бакенбарды, усы или бороду.
5. По окончании использования выключите прибор переключателем питания.

**ВНИМАНИЕ!** Выньте батарейку из прибора, если Вы не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.

## ЧИСТКА И УХОД

Должный уход за прибором обеспечит его длительную безупречную эксплуатацию. Мы рекомендуем чистить прибор после каждого использования. Самый простой и наиболее гигиеничный способ очистить машинку для стрижки волос — после использования ополоснуть ее насадку теплой водой.

Для более серьезной чистки:

1. Извлеките из прибора элемент питания.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.
3. Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса.
4. Почистите лезвия насадок щеткой.
5. Установите обратно элемент питания.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент питания: 1 x AA

(в комплект не входит)

Максимальная мощность: 1Вт

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



## **Соответствует техническим регламентам:**

Технический регламент таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

Технический регламент таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

## **Сведения о сертификации:**

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN. АЛ33.В.02802 Срок действия с 24.02.2016 по 23.02.2018 включительно

Орган по сертификации продукции:  
ООО «Эталон-Экспертиза».

Адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 1, корпус 2, этаж 2/помещение №16

Дата производства указана на изделии.  
Срок службы изделия - 3 года  
Гарантийный срок - 1 год

## **Центральный авторизованный сервисный центр:**

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

**Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

## **Изготовитель:**

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД  
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222,  
Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф.,  
комната 2. Сделано в Китае.

## **Manufacturer:**

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED  
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222  
QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG  
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

## **Единая справочная служба: 8-800-100-3331**

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA. Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены. Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и заплыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Триммер

Модель: NTS-103

Версия: V1R08

Дата: \_\_\_\_\_

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_ Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

