

Гарантийный талон №

irit®

Наименование изделия Фен электрический

Номер модели IR-3101

Серийный номер YSD03102019

Дата продажи « » 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкцией по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильного заполнения и/или отсутствия печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit®	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit®
Модель:		Модель:	
Дата продажи		Дата продажи	
« » 20 г.		« » 20 г.	
Наименование <u>Фен электрический</u>		Наименование <u>Фен электрический</u>	
Модель <u>IR-3101</u>		Модель <u>IR-3101</u>	
Сер. номер <u>YSD03102019</u>		Сер. номер <u>YSD03102019</u>	
Ф.И.О. клиента		Ф.И.О. клиента	
Телефон		Телефон	
Адрес		Адрес	
М.П. торгующей организации		М.П. торгующей организации	

irit®

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фен электрический Hair Dryer IR-3101



Description

1. Attachment (concentrator)
2. Buttons for temperature settings and power settings
3. Hanging loop
4. Power cord
5. Air openings
6. Cool shoot



Safety instructions

- Read all the manual instruction before using this appliance and keep it for reference in the future.
- Before first using compare the current voltage of the appliance with the current voltage in the network and assure that they are the same.
- This is a household appliance that they are not industrial. Use it for its intended purpose only and carefully follow the manual instruction.
- Always unplug the appliance after using or before cleaning.
- Do not immerse the appliance or drop into water or other liquids to reduce the risk of death by electrical shock.
- Children should not use this appliance.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never use the cord of the appliance as a handle or hanging loop.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug.
- If the appliance is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water, apply to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. It may cause overheating and fire as a result.
- Make sure, power cord does not contact sharp corners or hot surfaces.
- Do not try to repair the appliance on your own. If any troubles are found, apply to the authorized service center
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Attention!

- Keep the air inlet clean from hair, dust or down hair.
- If the air inlet is blocked, overheat may occur.
- Do not use the appliance for more than 10 minutes. Also 10-minutes breaks are needed.
- Always unplug the hair styler after use, allow it to cool down before storage.

Usage

Unwind the power cord
Put the attachment on the body of appliance.
Plug in the appliance.

There are 2 power settings:

- 0 – appliance is off
- 1 – medium air flow for soft hair drying
- 2 – high-powered air flow for quick hair drying

There are 3 temperature settings:

- 1 – low temperature
- 2 – medium temperature for soft hair drying and styling
- 3 – high temperature for quick hair drying

To use cool air, press button 6 and release it when style is done.

Attention! When operating, attachment becomes hot. Be careful.

Hanging loop helps you to store hair dryer, not occupying much space.

Clean and care

- Always disconnect the appliance before cleaning and wait until it gets cold.
- Wipe the exterior of the appliance with a damp cloth.
- Remove the attachment and wash it in soapy water.
- Do not use abrasive cleansers.

Storage

- After disconnection, let the appliance get completely cool. Make sure there is no moisture on the body of the appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance- it may cause its damage. Keep the appliance in a safe, dry, cool, childproof place.

TECHNICAL PARAMETERS

Voltage – 220-230V/50Hz

Max power – 1500 W

Service life 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Made in China



Россия Санкт-Петербург ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31 Дзержинск ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85 Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30 www.laduga-servicedz.ru Екатеринбург ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60 СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89 Иркутск ИП Чурова Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06 Иошкар-Ола ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743 Казань ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел.: (843) 562-47-07 Кемерово ООО «Сервисный центр МастерЪ» ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91 ИП Кученко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28 Кинешма (Ивановская область) ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985 Киров ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077 Краснодар «Феникс» (ИП Кутепова С.В.), ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28. Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16, выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700 ИП Бабиков А.А., БАТ-СЕРВИС ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22 Красноярск ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433 Черкесск АСЦ «Юг-Сервис», пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060 Ленинск-Кузнецкий ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23 Новосибирск 630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7 ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания) Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36	Омск «Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57 Оренбург ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437 Орск ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383 Пермь СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99 Петрозаводск СЦ «Электрон», ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015 Ростов-на-Дону Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33 asc@master-8.ru Самара ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46 Советская Гавань ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники» ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666 Тюмень ООО «Гульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508 Ульяновск ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614601 Челябинск АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05 Челябинск ООО «ВТИ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324 Челябинск ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62 Казакстан Павлодар Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж), Тел.: 8 (7182) 34-32-02, E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru Республика Беларусь Могилев ОДО «Белоптторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099 Минск ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П. Бровки, д. 17, оф. 101, тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35
---	---

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ Печать сервисного центра _____ Прибор принят, претензий не имею _____	Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ Печать сервисного центра _____ Прибор принят, претензий не имею _____
---	---

Описание

1. Насадка – концентратор (позволяет целенаправленно сушить отдельные локоны)
2. Кнопки переключения скоростного и температурного режимов
3. Петля для подвешивания
4. Шнур
5. Решетка воздухозаборника



Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствуют ли его электрические характеристики характеристикам местной электросети.
- Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь феном в ванных комнатах или около других источников воды.
- Не используйте спреи для укладки волос во время работы прибора.
- Не позволяйте детям пользоваться феном.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске или петельки для подвешивания прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите чтобы шнур питания не касался острых углов и горячих поверхностей, не наматывайте его вокруг фена.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Внимание

- Следите за тем, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали волосы, пыль и пух.
- Не закрывайте отверстия в корпусе прибора это может привести к перегреву и выходу прибора из строя.
- Во избежание перегрева не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- Всегда отключайте прибор от электросети после окончания работы. Прежде чем убрать фен на хранение, дайте ему остыть в течение нескольких минут.

Использование

- Полностью размотайте электрошнур.
- Установите насадку на корпус прибора
- Подключите прибор к сети питания.
- Ваш фен оснащен переключателем, предназначенным для выбора мощности потока воздуха.
0 – выкл.
1 – средний поток воздуха для мягкой сушки и укладки
2 – мощный поток воздуха для быстрой сушки волос
Для установки мощности нагрева воздуха переместите переключатель в положение:
1 – низкая температура
2 – средняя температура для мягкой сушки и укладки
3 – высокая температура для быстрой сушки волос
Для установки режима подачи прохладного воздуха нажмите и удерживайте кнопку (6)
- **Внимание:** во время использования насадка-концентратор нагревается. Будьте осторожны!
- Удобная петля для подвешивания поможет хранить Ваш фен так, чтобы он не занимал много места

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса фена мягкой влажной тряпочкой.
- Снимите и промойте концентратор в теплой мыльной воде.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Снимите решетку воздухозаборника, удалите пыль и волосы.

Хранение

- Дайте фену полностью остыть, убедитесь, что на корпусе прибора нет влаги.
- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, т.к. это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте, вне досягаемости детей

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей
Дата изготовления указана на упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-230В/50Гц

Максимальная мощность: 1500 Вт

Срок службы прибора: 2 года.

Сделано в Китае.

