

Напольный вентилятор СТ-5021 Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Порядок работы
4. Уход за прибором
5. Технические характеристики
6. Защита окружающей среды, утилизация прибора
7. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
8. Информация о производителе, импортере

Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за выбор продукции
TM «Centek». Мы гарантируем функционирование
данного изделия при соблюдении правил его
эксплуатации.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Внимательно прочтайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора.
- Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Элементы крестообразного основания - 2 шт.
- Телескопическая стойка с кольцом регулировки высоты - 1 шт.
- Кольцо декоративное пластиковое - 1 шт.
- Винты крепления основания к стойке - 4 шт.
- Передняя решетка - 1 шт.
- Задняя решетка - 1 шт.
- Фиксатор лопастей - 1 шт.
- Лопасти - 1 шт.
- Гайка-фиксатор задней решетки - 1 шт.
- Моторный блок в сборе - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Пульт управления - 1 шт.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

СБОРКА ПРИБОРА

- Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
- Не подключайте прибор к электросети, предварительно полностью не собрав его.
- Установите стойку на основание и закрепите винтами (в комплекте).
- Наденьте декоративную накладку и опустите ее на основание. Выдвиньте штангу на желаемую длину, установите зажим на место и затяните его.
- Установите электродвигатель и блок управления на штангу и закрепите винтом.

- Отвинтите фиксирующие гайки: лопастей - по часовой стрелке, а задней решетки - против часовой стрелки, и снимите их с вала вентилятора.
- Наденьте заднюю решетку на вал вентилятора.
- Накрутите на вал гайку задней решетки и затяните ее.
- Установите лопасти на вал так, чтобы они достали до фиксатора.
- Чтобы зафиксировать их, затяните фиксирующую гайку лопастей против часовой стрелки.
- Совместите переднюю и заднюю решетки, скрепив их с помощью фиксаторов.
- Зафиксируйте угол наклона вентилятора винтом.
- Вентилятор готов к работе.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

- Вентилятор может работать в трех скоростных режимах:
«1» – минимальная скорость вращения;
«2» – средняя скорость вращения;
«3» – максимальная скорость вращения;
«0» – вентилятор выключен;
«●» – ночная подсветка.
- На кожухе двигателя расположена кнопка включения режима поворота. Если нажать (употить) эту кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны. Чтобы отменить режим поворота, вытяните кнопку обратно.
- Чтобы выключить вентилятор, нажмите кнопку «0».

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Управление и выбор режимов работы вентилятора можно осуществлять как с контрольной панели вентилятора, так и с ПДУ:

- ВЫКЛ – кнопка выключения вентилятора;
- СКОРОСТЬ – кнопка включения вентилятора/переключения скорости вращения лопастей;
- ТАЙМЕР – служит для задания времени отключения вентилятора;
- ПОВОРОТ – при нажатии данной кнопки вентилятор начинает работать в режиме поворота (неполного), для отмены этого режима нажмите кнопку еще раз.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой и при необходимости снятия защитной решетки обязательно отключайте прибор от электросети.
- Вентилятор и лопасти очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.
- Рекомендуется сохранять и использовать для сезонного хранения вентилятора его картонную упаковку.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение: 220-240 В ~50 Гц;
2. Максимальная мощность: 40 Вт;
3. Диаметр решетки: 43 см.



6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно

сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centeck-air.ru.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ТС RU C-CN.BE02.B.02815 от 17.08.2018 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территории РФ:
ООО «Ларина-Электроникс».

Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильно и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случай, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия представляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.
Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства).

Гарантийный талон кепілдік талоны

№

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок
Талон барлық мәртаңбалар мен белгілер болғандағанда
жаралады

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды толық толтыруын талап етінізді етінеміз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирмада толтырады

Изделие / Бұйым	
Модель / Улгісі	
Серийный номер / Сериялық нөмірі	
Дата продажи / Сатылған күні	
Фирма-продавец / Сатушы фирма	

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ	КУПОН №1
МОДЕЛЬ / УЛГІ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР № / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІР №	
ДАТА ПРОДАЖИ / САТЫЛҒАН КҮНІ	
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА	

*Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца
Берілген үзік талондарды сатушы фирмандың өкілі толтырады*

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманиң, занды мекенжайы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының ТАӘ және телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Еденүсті желдеткіш СТ-5021

Пайдалануышы нұсқаулығы

МАЗМУНЫ

1. Қауіпсіздік шаралары
2. Жиынтықтылық
3. Жұмыс тәртібі
4. Құралдың күтімі
5. Техникалық сипаттамалары
6. Қоршаған ортаның қорғау, құралдың кәдеге жарату
7. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдіктік міндеттемелер
8. Өндіруші, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!

«Centek» СМ өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда бұл құралдың жұмыс істейтіндігіне кепілдік береміз.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде сактап қойыныз.
- Құралды дұрыс тұтынба оның сыйнұна және пайдалануышға залап тігізуіне алғын көлү мүмкін.
- Алғашқы косқан кезде бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамаларының электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсаттардаған пайдаланыныз. Құрал енеркәспіте қолдануға арналмаған.
- Орынжайдан тіс жерде пайдалануға болмайды.
- Егер қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе құралды пайдалану жөніндегі нұсқа алмаған болса, бұл құрал физикалық, сенсорлық не ақыл-ой қабілеті темен немесе әмбілкі тәжірибесі немесе білім жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған.
- Балалар құралмен ойнамас үшін үнемі назарда болуулары тиіс.
- Тазаламас бұрын немесе пайдаланылмай тұрган кезде құрылғыны электр желисінен ажыратыңыз.
- Электр тогына соғылу және тұтана зардабынан аулақ болу үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға бағыттыңыз. Егер осындағы оқиға орын алған болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны деруэ электр желисінен ажыратып, тексеру үшін Сервис орталығына жүгініз.
- Құралының ванна бөлмесінде немесе суға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құралының жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Жұмыс жасап тұрган құралды қарасуыз қалдырмаңыз.
- Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген құралдарды пайдаланбаңыз.
- Коректендіргіш баусым бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны өндіруші немесе сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер аудырылуы тиіс.
- Коректендіргіш баусым өткір шеттеріне және ыстық бетіне тиіп кетпеүін қадағалаңыз.
- Коректендіргіш баусын тартпаңыз, майыстырманыз, құрылғы корпусына орап қоймаңыз.
- Құралдың қозғалмалы белгітеріне жаңасудан сақ болыңыз. Жұмыс жасап тұрган желдеткіштің қорғаныш торы ақырындыңдаштар немесе басқа заттарды тықыланыз.
- Қорғаныш торы орнатылмаған желдеткішті қостапыңыз.
- Құралды немесе оның қандай болмасын тетіктерін өз бетінің мен жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар анықталған жағдайда ең жақын орналасқан Сервис орталығына хабарласыңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C төмөн температурада тұрган болса, қосар алдында оны бөлмеде кемінде 2 сағат үстай керек.


КУПОН №1			
МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР № / СЕРИЯЛЫК НОМЕР №	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ / ЖЕҢДЕУЕТІК КҮНІ	ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ
ВИД РЕМОНТА / ЖЕҢДЕУЕТІК	М.П. / М.О.	Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца	
Берілген үзік талондарды сатушы фирманиң екілі толтырады			

- Өндіруші алдын-ала хабарламастан бұйым конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмысқа жарамдышына және қызметтіне түбекейлі асер етпейтін азғантай өзгертулер енгізу күкүйен өзіне қалдырады.

2. ЖЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Айқыш тәрізді негіздің элементтері - 2 дана
 - Білгіткітті реттейтін сақинасы бар телескоптық тіреу - 1 дана
 - Пластикалық сәндік сақина - 1 дана
 - Негізді тіреуге бекіту бұрандалары - 4 дана
 - Алдыңғы тор - 1 дана
 - Артқы тор - 1 дана
 - Қалақшалар бекіткіші - 1 дана
 - Қалақшалар - 1 дана
 - Артқы тордың сомын-бекіткіші - 1 дана
 - Құрылған қүйіндегі моторлық блок - 1 дана
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
 - Қашықтан басқару пульті - 1 дана

ҚҰРАЛДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ



3. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ҚҰРАЛДЫ ҚҰРАСТАЫРУ

- Желдеткіш бөлшектелген күйінде жеткізіледі. Құрастырап алдында, жеткізу жыныстығы толық және құрамдас бөліктері үлінбеген екендігіне көз жеткізіліп.
 - Аспалты алдын ала толық құрастырмай, оны электр желсінен қоспаңы.
 - Тіреуді негізге орнатып, оны бұрандалармен бекітініз (жыныстық).
 - Сәндік салманы кигізің және оны негізге түсірініз. Қарнахтың қажет ұзындықта тартып көтеріп, қысқышты сол жерде орнатыңыз және оны қысының.
 - Электр қозғалтық пен басқару блогының қарнаққа орнатының және в бұрандаудын салмағынан жаңа.
 - Бекітіш сомындарды бұрап босатының: қалақашалардың сомындарын - сағат тілі бойымен, ал артқы тордың со- мындарын сағат тіліне қарсы бағытпен бұраңыз және оларды желдеткіштің белгілінен шешіп алыңыз.
 - Артқы торды желдеткіштің белгілінен кигізіңіз.
 - Білікке артқы тордың сомынын бұраңыз және оны қысының.
 - Қалақашаларды бекітішке дейін жететіндей етіп білікке орнатыңыз.
 - Оларды бекіту үшін, қалақашалардың бекітіш сомынның

сағат тіліне қарсы бағытта қысының

- Алдыңын және арты торларды бекіткіштің көмегімен қызып, бір-біrine келтіріп кигізің.
 - Желдеткіштің көлбейу бұрышын бұрандамен бекітің.
 - Желдеткіштің күмис істеуге дайын

ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІ

- Желдектіш тек қана үш жылдамдық тәртіпте жұмыс істейді:
 - «1» – желдектіштің айналуының ең аз жылдамдығы;
 - «2» – айналуының орташа жылдамдығы;
 - «3» – айналуының ең жоғары жылдамдығы;
 - «0» – желдектіш өшірілген;
 - «❶» – Тұнгі жарықтандыру.
 - Қозғалтық қаптамасының үстіндегі желдектіштің бұрылу тәртібін қосатын нокат орналасқан. Егер бұл нокатты басса (батырса), қозғалтық қалақтармен әр жақтарага 90° бұрыла бастайды.
 - Желдектішті өшіру үшін, «0» нокатын басыңыз.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТ

Желдектіштің жұмыс режимдерін басқару және таңдаудың желдектіштің бақылау панелімен де, ҚБП-мен де жүзеге асыруға болады:

- ВЫКЛ/АЙРУ – жеделкішті айрыу батырмасы;
 - СКОРОСТЬ/ЖЫЛДАМДЫҚ – жеделкішті қосу/алақашалардың айналу жылдамдығын ауыстырып қосу батырмасы;
 - ТАЙМЕР – жеделкішті айрыу уақытын көю үшін колданылады;
 - ПОВОРОТ/БҮРҮЛУ – аталған батырманы басқан кезде, жеделкішті бұрылу (тольқтай емес) режимиінде жұмыс істей бастайды, бұл режимді тоқтату үшін батырманы қайта басыныз.

4. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТИМІ

- Тазалар алдында және қорғаныш торын алып тастау қа- жеттігі туындағанда, құралды алдымен электр желісінен ажыратыныз.
 - Желдектіш пен қалақтарын сабынды суға батырылған шуберекпен тазаланыз.
 - Абразивті тазартқыш құралдарды, бензинді, еріткіштер мен басқа да жебір химиялық заттарды пайдалануға болмайды.
 - Бүйімді салықын және құраға жерде сактау қажет.
 - Желдектішті келесі маусымға дейін сактау үшін қатырмас қағаздан жасалған қорынба салып қою қажет.

5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1. Кернеүі: 220-240 В ~50 Гц;
 2. Ең жоғары қуаттылығы: 40 Вт
 3. Тор диаметрі: 43 см.



6. КОРШАҒАН ОРТАНЫ КОРГАУ. КҮРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

КОРШАҒАН ОРТАНЫ КОРГАУ

Құралдың өзі, қаптамасы қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Мүмкіндігінше, кәдеге жарату кезінде оларды қайта пайдаланылатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрал қедімгі тұрмыстық қоқыстардан болған көдеге жаратылуы тиіс. Оның қайта өндөр үшін электрондық құралдар мен электр құралдарын қабылдайтын арнаударға орындарага тапсыруға болады. Материалдар жіктемесіне сәйкес қайта өндөледі. Бұл құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өндеге тапсырысаны, қоршаған ортандың қорғау ісіне улкен үлес қоса сазы. Электрондық құралдар мен электр құралдарын қайта

өндеуге қабылдау орындарының тізімін мемлекеттік биліктің мунисипалдық органдарынан алуызыға болады.

7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құбықтарын қорғау туралы» заңда сәйкес сертификатталған. Бұл құралы 俄 Federationelektrostandartlarында электр құралдарына қатысты қолданылатын барлық үлттых қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Өндірушінің «Тұтынушылардың құбықтарын қорғау туралы» РФ Федеральдық заңының 5-бабының 2-тармасы тәртібімен осы бұйым үшін белгилеген қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қолданылатын стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылатын жағдайда соңғы тұтынушыға сатылған күннен бастап 5 жылды құрайды. Бұйымның өндірілген күні сериялық нөмірінде көрсетілген (2 және 3 белгілер - өндірілген жылы, 4 және 5 белгілер - айы). Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді «Ларина-Сервис» ЖШҚ Краснодар қаласындағы бас сервис орталығы жүзеге асырады. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

Сіздің қаласызыда сервис орталығының бар-жоқтығын көрсетілген телефон немесе www.centek-air.ru сайты бойынша белгілінгэ болады.

Өтінің келесідегі сәйкестік сертификаты бар: № TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 ж.



Тауар сертификатталған және европалық пен ресейлік стандарттардың барлық талаптарына сәйкес келеді.

8. Өндіруші, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

РФ аумағына импорттаушы: «Ларина-Электроникс» ЖШҚ, **Мекенжайы:** 俄 Federation, 350080, Краснодар қ., Демус көш., 14 Тел.: +7 (861) 2 600 900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық құралдарға кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Осы кепілдік талоны ақылы өндіруші осы құралдың жарамдылығын раdstайды және өндірушінің кінәсінен туындастырып болады. Кепілдік жөндеу дайындауды «Ларина-Сервис» ЖШҚ-ның авторландырылған сервис орталығының келесі мекенжайында жүзеге асырылады: Краснодар қ., Демус көш., 14. Тел.: +7 (861) 991-05-42

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- кепілдік талонында модель атасу, оның сериялық нөмірі, сатылған күні көрсетілген, сатушы фирмасының мөрі және сатушы фирма өкілінің қолы қойылып, әр жыртылмалы талонда мөрлер қойылып, өндірушінің түпнұсқа кепілдік талоны дұрыс және анық толтырылған болса. Өндіруші жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылғаман жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қара-ма-қайши болатын болса, кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- құралдың пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылу;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарының сақталуы.
- 3. Кепілдікке құралға мезрімдік қызмет қөрсету, оны тазалау, сатып алушының үйінде орнату, реттемелу енгізілмейді.
- 4. Кепілдік берілмейтін жағдайлар:
- механикалық закымдалуар;
- құралдың табиги тозуы;
- пайдалану шарттарының сақталмауы немесе иесінің кате әрекеттері;
- дұрыс орнатылмауы, тасымалданбауы;
- табиги апраттар (найзағай, өрт, су тасқыны, т.б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушының бақылаудың тысөзге де себептер, құрал ішінде бөтен заттардың, сұйықтықтың, жәндіктірдің түсіп кетуі;
- үәкілдітті емес тұлғалардың конструкциялық өзгерістер енгізу немесе жоңдеу;
- құралдың қәсіби мақсаттарда пайдаланылуы (жүктеме түрмистік қолдану деңгейінен аспын кеткенде), құралдың Мемлекеттік Техникалық Стандарттарға сәйкес келмейтін телекоммуникация және кабель желілеріне қосылуы;
- егер ауыстыру конструкцияда қарастырылған болса және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, бұйымның төмөнде көрсетілген керек-жараптарының істен шығы:
- а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батарейкалар), сыртқы қуат беру блоктары және құттандыру құрылышылары.
- б) шығыс материалыдары мен аксессуарлар (қаптама, қаптар, белдіктер, семекелер, торлар, пышақтар, колбалаар, тәрелкелер, түпкімалар, сұзғы торлары, айналдырыштар, шлангілер, түттіктер, шеткалар, қондырмалар, шаш жинағыштар, сұзғілер, іс сініргіштер).
- батарейкалармен жұмыс істейтін құралдар ушін, - үйлеспейтін немесе түгесілген батарейкалармен жұмыс;
- аккумуляторлармен жұмыс істейтін құралдар ушін, - құттандыру және аккумуляторлардың қуаттандыруы ережелерінің бұзылуымен туындаған кез келген бүліндер.
- 5. Бұл кепілдікті дайындауды қолданыстағы заннамада белгіленген тұтынушы құбықтарына қосымша түрде ұсынады және ешір жағдайда оларды шектемейді.
- 6. Өндіруші Centek.CM өнімдерінін адамдарға, үй жануарларына, тұтынушы мұлкіне және (немесе) үшінші тұлғаларға бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарының сақталмауы нәтижесінде, тұтынушының және (немесе) өзге үшінші тұлғалардың қасақана және (немесе) айласызы әрекеттері (әрекеттісіздіктері), еңсерілмейтін күш жағдайлары салдарынан тигізу мүмкін тіkelей немесе жанама залалы үшін жауп бермейді.
- 7. Сервис орталығына жүгінген жағдайда бұйым таза күйінде фана қыбылданады (құралда азық-түлік өнімдерінін, шаш-тозаң және өзге ластың іздері болмауы тиіс).
- Өндіруші құралдың сипаттамалары мен дизайнын алдын-ала хабарламастан өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Осы бұйым үшін белгіленген қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылатын жағдайда соңғы тұтынушыға сатылған күннен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды әрі қарай пайдалану жөнінде ұсынбалар алу үшін авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз. Бұйымның өндірілген күні сериялық нөмірінде көрсетілген (2 және 3 белгілер - өндірілген жылы, 4 және 5 белгілер-айы).