



РУ

Общие условия:

Максимальное давление..... 10 бар
Рекомендованное давление5 бар*
излив
Испытательное давление16 бар
Расход 8 л/мин
Расход воды регулируется устройством, расположенным во входном отверстии опоры нижнего керамического диска картриджа. Если расход падает ниже 8 л/мин, то снимите картридж и прочистите устройство регулировки расхода «А».

*Не следует превышать указанное давление, чтобы уровень шума оставался в допустимых пределах. Если давление в водопроводе выше, то перед смесителем необходимо установить клапан, понижающий давление.

Замечание пользователю

Пока нагреватель греет воду, некоторое количество воды будет вытекать из крана. Это происходит из-за расширения воды. Не перекрывайте воду!
Не устанавливайте на выходе никакие устройства, ограничивающие расход (аэраторы, фильтры и пр.). На изливе могут находиться только устройства, установленные на заводе-изготовителе.
Несколько капель воды, вытекающих после открытия или закрытия крана смесителя, НЕ говорят о его неисправности. Это нормальное явление для смесителя, служащего предохранительным устройством для водонагревателя.

